



**INSTALACIÓN DEL KIT DE IZAJE**  
**PARA EQUIPO MULTIDIRECCIONAL**

**ELEMENTOS**

- CONEXIÓN VERTICAL
- SOPORTE DE NIVELADOR
- ABRAZADERA PARA IZAJE

## INSTALACIÓN DE CONEXIÓN VERTICAL

SE UTILIZA EN LA UNIÓN ENTRE 2 VERTICALES.

La instalación de este elemento mantendrá la unión de Verticales al momento de realizar el izaje.

La conexión vertical debe ser instalada en todas las uniones verticales que existan en el módulo de Andamio o Torre Escala ya armado.



## INSTALACIÓN DE SOPORTE NIVELADOR PARA EQUIPO MULTIDIRECCIONAL

SE UTILIZA ENTRE LA PRIMER ROSETA DEL VERTICAL Y EL NIVELADOR.

La instalación de este elemento mantendrá la unión de Niveladores o Bases Regulables al Módulo de Andamio o Torre Escala en el momento de realizar el izaje.

El Soporte de Nivelador debe ser instalado en todas los Niveladores o Bases Regulables que existan en el módulo de Andamio o Torre Escala ya armada.



## INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA IZAJE

### SE UTILIZA EN TODAS LAS VERTICALES DEL ULTIMO NIVEL

La instalación de este elemento servirá para enganchar la Eslinga, Estrobo, Cadena o el elemento con el cual se realizará el Izaje.

La Abrazadera para Izaje debe ser instalada en todas las Verticales que existan en el módulo de Andamio o Torre Escala ya armada.

Su correcta instalación debe ser siempre bajo la última roseta y con su perforación para enganche hacia el interior del módulo que se está levantando.

